





左袖

左袖





右袖

右袖





並袖 (削・切落)







防災袖 (削・切落)







紐袖 (削のみ)







中付袖 (削・切落)



刻み袖 (削・切落)



中付刻み袖 (削・切落)



※焼きもの特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。