





























冠瓦

冠瓦

曲り

止め



※焼きもの特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。